

Clear View Stove Knob Covers

484090504

Now that baby is getting curious – keep your child from playing with stove knobs.

Read all instructions before installing. Keep these instructions for future use. Adult installation required.


To Use:

1. Remove the knobs from your stove control posts.
2. Open the cover of each stove knob cover by holding the base with one hand, pressing in on the white grip tab with your other thumb, and lifting up the cover.
3. Place one stove knob cover over each stove post and replace stove knob over post. Push down firmly on knob to be sure it's seated properly on post.
4. Close stove knob cover until you hear a "click" of the latch tab. Test by pulling up on cover to be sure it's snapped securely in place.

NOTE: To access stove knob, press black grip tab and lift cover.

CAUTION: This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision. Discontinue use when child becomes old enough to defeat it. Check for security after installation. Your child will eventually be able to defeat this product. To keep this product effective for as long as possible, avoid letting children see how you operate child safety devices. Watching you disengage a lock, latch or cover could enable them to learn sooner how to defeat it. **DO NOT** use products if damaged or broken.

FOR INDOOR HOME USE ONLY.

 **WARNING:** Before using broiler, completely remove stove knob covers to prevent damage from heat.

Tapas para Perillas de Estufa

Ahora que el bebé se muestra cada vez más curioso, impida que juegue con las perillas de la estufa o cocina.

Lea por completo las instrucciones antes de instalar este producto.

Instrucciones:


1. Remueva las perillas de su estufa.
2. Abra cada tapa para perilla, sosteniendo la base con una mano y presionando con el dedo pulgar la pestaña negra, para levantar la tapa.
3. Coloque una tapa para perilla sobre cada puesto de la estufa, a manera de base. Coloque encima la perilla original de su estufa. Presione hacia abajo firmemente en la perilla para asegurarse de que está correctamente colocada.
4. Cierre la tapa para perilla hasta que escuche un "clic". Pruebe al levantar la tapa y comprobar que no se sale de lugar.

NOTA: Para utilizar la perilla de la estufa, presione el clip negro y levante la tapa.

PRECAUCIÓN: Este producto es sólo una herramienta de seguridad y no sustituye el correcto cuidado y supervisión de un adulto. Suspenda su uso cuando el niño tenga la edad suficiente para abrirlo. Revise periódicamente que el seguro está bien colocado. Evite que los niños observen cómo abre los accesorios de seguridad. Viendo que desactivar un seguro, el cierre o la cubierta les permitan aprender más rápidamente la forma de la derrota.

NO utilice este producto si se encuentra roto o dañado.

PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE EN INTERIORES.

 **AVISO:** Antes de utilizar la parrilla, remueva completamente las tapas para perillas.