


# MOOVI

CARRIOLA

# MANUAL DE USUARIO



Uso de 6 meses hasta 22 kg

**MODELO: SFSS700BG**

\*Las imágenes son de carácter informativo y pueden variar.

\*Algunos accesorios se pueden vender por separado



**safety 1<sup>st</sup>**

**BIENVENIDO**

---

**Gracias por adquirir el carrito:**

# MOOVI

**Instrucciones de uso**

Uso de 6 meses hasta 22 kg

**POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MANTÉNGALO EN UN LUGAR**

**SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

## ¡ATENCIÓN!

Su hijo estará protegido en su máxima medida, solo si sigue las recomendaciones de este manual de instrucciones.

Preste especial atención a las advertencias y tome todas las precauciones de seguridad de cara a prevenir el riesgo de lesión o discapacidad y garantizar la seguridad de su hijo.

Asegúrese que todo el mundo que use este sistema de viaje, haya leído y entendido este manual.

## LISTA DE PARTES

---

1. Marco con canastilla
2. Ruedas frontales x 2
3. Eje posterior/Unidad de frenado
4. Ruedas posteriores x 2
5. Asiento combinado con capota
6. Barra frontal protectora



# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO Y USO

## Despliegue del marco

1. Para desplegar el marco, suelta el clip de bloqueo y eleva la barra hacia arriba hasta que se fije en su lugar. Fig. 1.

**PRECAUCIÓN. Asegúrate que todos los dispositivos de bloqueo estén sujetos antes de utilizarla.**

## Ensamblado de las ruedas frontales

2. Introduce el vástago de metal de las ruedas delanteras en el orificio de los soportes de las ruedas y presiona hacia arriba hasta que se escuche un "clic" señalando que ya están en su lugar. Fig. 2

Para seleccionar una rueda como fija o como giratoria, desliza el seguro hacia un lado. Para retirar la rueda, presiona el botón y jala la rueda hacia abajo. Fig. 2a.

## Ensamblado de las ruedas traseras / unidad de frenado

3. Fija el eje posterior / unidad de frenado a las patas traseras. Fig. 3. Asegúrate que los pasadores color plata de presión están visibles a través del orificio. Fig. 3a.



2a



3



3a



## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO Y USO

---


Presiona los vástagos de las ruedas posteriores dentro del eje hasta que se fijen en su posición. Para retirar la rueda, jala hacia abajo la horquilla y extrae la rueda. Fig. 3b.

### Operación de los frenos


Para operar los frenos, empuja hacia abajo con el pie en la parte posterior del pedal del freno y empuja hacia adelante en el frente del pedal para soltarlos. Fig. 3c.

**ADVERTENCIA. Aplica todos los frenos siempre que estaciones la carriola.**

3b



3c



## FIJACIÓN DEL ASIENTO

---

Inserta el asiento dentro de los soportes a cada lado del marco y presiona hacia abajo. Fig 4.

Para retirar el asiento, presiona el botón a ambos lados del asiento y levanta hacia arriba. Fig. 4a.

4



4a



## FIJACIÓN O RETIRO DE LA BARRA FRONTAL PROTECTORA

---

Inserta los extremos de la barra en los orificios en la parte superior de los adaptadores del asiento y presiona hacia abajo hasta que suene el "clic" de que se ha fijado correctamente. Para retirar la barra, presiona el botón y levántala. Fig. 4b.

Ajuste del asiento

Para ajustar el ángulo del marco del asiento, presiona el botón del respaldo del asiento (justo debajo de la capota). Fig.5.

4b



5



## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO Y USO

---



### **Para ajustar el reposapiés**

Presiona el botón a ambos lados del asiento y elévalo o bájalo. Fig. 6.



### **Movimientos de la capota**

Para ajustar la capota, simplemente presiona o jala la parte frontal de la capota hacia atrás o hacia adelante. Fig. 7.

## PLEGADO DE LA CARRIOLA

---

Asegúrate que las ruedas delanteras han sido seleccionadas en el modo de giro. Presiona el botón debajo de la capota y empuja el respaldo hacia adelante. Fig. 8.

Posteriormente jala todo el asiento hacia atrás. Fig. 8a. Desliza el botón hacia un lado y aprieta el gatillo para que la barra caiga hacia el piso. El clip de bloqueo se enganchará automáticamente. Fig. 8b.

Tu carriola plegada debe verse de esta manera. Fig. 8c.

8



8a



8b



8c






## AJUSTE Y ASEGURAMIENTO DEL ARNÉS

---

Para ajustar y asegurar el arnés, desliza el cinturón del hombro [A] hacia la banda de la cintura [B] y después empuja el gancho tipo tenedor dentro de la hebilla central – carcasa [C]. El arnés puede ajustarse o aflojarse utilizando las correderas en cada cinturón.

Para liberar las hebillas, simplemente presiona el botón al centro de la caja de la hebilla. Fig. 9.

**ADVERTENCIA. Siempre utiliza el cinturón de la entrepierna en combinación con la banda de la cintura.**



## MANTENIMIENTO Y CUIDADO

---

- Siempre revisa tu carriola para detectar tornillos sueltos, artes envejecidas, materiales rotos y puntos de sutura. Repáralos si es necesario.
- Conserva limpia la carriola y no coloques en ella objetos u hojas filosos, para evitar daños a los pequeños.
- Una exposición excesiva o temperaturas elevadas harán que las piezas de plástico y las telas se envejezcan.
- El lavado de los textiles de la carriola deberá realizarse con jabón neutro y agua tibia entre 10 y 40°C para evitar daños a las telas.
- El mecanismo de rotación debe aceitarse para mantener una rotación flexible.



Temas relacionados a Garantía y partes

Página de internet <https://www.safety1st.com.mx>

Mail- [servicioalconsumidormx@dorelmexico.com](mailto:servicioalconsumidormx@dorelmexico.com)

Whatsapp: 55 8069 7355 - Dudas, comentarios, venta de refacciones y garantías.

**DJGM, S.A. DE C.V.**

R.F.C. DJG-140305-GN9

Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle. C.P.

03100, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Tel. 55 6719 9202



## PÓLIZA DE GARANTÍA SÓLO PARA MÉXICO

PRODUCTO: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

MODELO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

**DJGM, S.A. DE C.V. ( DOREL MÉXICO ).** Garantiza este producto en todas y cada una de sus partes contra defectos de fábrica y mano de obra por 3 meses, contados a partir de la fecha de compra.

**PARA APLICAR LA GARANTÍA:**

Favor de presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda y la factura o comprobante de compra junto con el producto, en lugar donde lo adquirió o en el domicilio del Centro de Servicio especificado en esta garantía.

Los gastos de transportación del producto serán erogados razonablemente por la empresa cuando el producto este dentro de la cobertura de la garantía y por las razones en que aplique.

Para adquirir partes y refacciones puede hacerlo directamente en el Centro de Servicio autorizado.

**CASOS EN QUE NO APLICA LA GARANTÍA:**

Cuando el producto se hubiera utilizado en condiciones diferentes a las normales y para el uso que está destinado.

Cuando el producto no se hubiera utilizado de acuerdo con las especificaciones normales de uso y basado en el instructivo incluido en el mismo.

El producto ha sido reparado o modificado por personas o en lugares diferentes al Centro de Servicio indicado en esta Garantía.

**CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES**

Av. Jesús del Monte 41 Piso 5, Ex. Hda Jesús de Monte, 52764  
Huixquilucan, Edo. de México, México, Tel.55 8069 7355

Solo atención con cita al: Tel:55 8069 7355



**safety 1<sup>st</sup>**

# MOOVI

CARRIOLA



Care for Precious Life

MÉXICO

IMPORTADO POR:

DJGM, S.A. de C.V.

R.F.C. DJG140305GN9 Gabriel Mancera 1041

Colonia Del Valle, 03100, Benito Juárez

Ciudad de México, MÉXICO

T. 55 6719 9202